

Stopp i handfatet? Inga problem!

När vattnet inte rinner ner som det ska, beror det med all säkerhet på att vattenlåset under handfatet är igenkorkat. Att fixa ett stopp i badrummets handfat är hur enkelt som helst.

Vattenlåset finns där för att se till att dålig lukt från avloppssystemet inte kommer ut i lägenheten – men det är vanligt att hår, hudrester, tvål och annan smuts fastnar där.

STEG FÖR STEG

Man ska ju aldrig spola ner mat som ris, pasta eller kaffesump, säger han. Då blir det stopp. Samma sak händer om man spolar ner friter- eller matolja.

Och när man ska rensa avloppet får man inte använda starka rengöringsmedel som lut eller kaustiksoda, det skadar hela rörsystemet.

1



Redskap som behövs

- Hink
- Skruvmejsel
- Hushållspapper
- Diskborste och ett mildt diskmedel

2



Sätt en hink under handfatet och skruva bort bottenlocket på vattenlåset. Det räcker oftast med handkraft. Ta bort smutsen, använd diskborste och ett mildt diskmedel. Skölj locket ordentligt.

3



Använd en skruvmejsel för att försiktigt peta ut hårrester och annat ur vattenlåset.

4



Spola igenom med varmt vatten så att du ser att vattenlåset fungerar.

5



Kontrollera tätningringen. Är den trasig, så ring oss så byter vi den. Skruva tillbaka bottenlocket och spola igenom så att allt fungerar. Klart! Om det inte fungerar så gör en felanmälan.